





תחנת מבלט לניקוב חור 8 מ"מ לפינה טרודה 4500



פרופיל מס' 1





2 - צד שמאל


הזז את המעצור המתכוונן קדימה
במצב זה - הזז את הפס השמאלי לאחור

1 - צד ימין



הזז את המעצור המתכוונן לאחור
במצב זה - הזז את הפס הימני לאחור




פסי הובלה לפרופיל



תחנת מבלט לניקוב חור 8 מ"מ לפינה טרודה 4500



פרופיל מס' 2





4 - צד שמאל

הזז את המעצור המתכוונן לאחור
במצב זה - הזז את הפס הימני לאחור

3 - צד ימין

הזז את המעצור המתכוונן קדימה
במצב זה - הזז את הפס השמאלי לאחור



פסי הובלה לפרופיל

